ΕΓΓΥΗΣΗ

Το εργαλείο αυτό έχει ελεγχθεί από το εργοστάσιο. Από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου από τον τελικό καταναλωτή μια εγγύηση 2 ετών για **ερασιτεχνική χρήση** καλύπτει τα ελαττωματικά υλικά και τα κατασκευαστικά ελαττώματα. Η απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περίπτωση επισκευής που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων κατά την περίοδο εγγύησης, πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν:

Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Το εργαλείο παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα. Αποτυχία του εργαλείου να αποδώσει τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που οφείλονται από αιτίες όπως:

Φθορά λόγω κακής χρήσης. Μερική ή ολική αποσυναρμολόγηση. Το κέλυφος του εργαλείου πρέπει να ανοίγεται μόνο από άτομα εξουσιοδοτημένα από τον αντιπρόσωπο. Ζημιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση. Χρήση λανθασμένου ή μη αποδεκτού εξαρτήματος. Κακή συντήρηση από τον χειριστή ή από τρίτους. Φθορά που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες ή ξένα σωματίδια (σκόνη, πέτρες, κλπ.). Φθορά από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας

Αν, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, το εργαλείο θα αντικατασταθεί χωρίς επιβάρυνση.

ΣΕΡΒΙΣ

Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια επισκευή μετά τη λήξη της εγγύησης, θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για την επισκευή του εργαλείου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ

JS700

έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

EN 55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002, EN 55014-2-1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005, EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005

- Οδηγία 73/23/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ
- Οδηγία 2004/108/ΕΟΚ
- Οδηγία 89/336/ΕΟΚ

1500



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΠΙΣΤΟΛΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
JS700

ΕΙΚ. Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρηθούν για τη πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, προσωπικού τραυματισμού και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του εργαλείου.

1) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό

Βρόμικοι χώροι και πάγκοι εργασίας κρύβουν κινδύνους.

2) Συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας

Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρά μέρη. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

3) Ασφάλεια ενάντια στην ηλεκτροπληξία

Προβλέψτε οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το σώμα να είναι γειωμένες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).

4) Κρατήστε τους επισκέπτες και τα παιδιά μακριά

Μην αφήνετε τους επισκέπτες και τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο ή τη προέκταση καλωδίου. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να βρίσκονται μακριά από το χώρο εργασίας.

5) Αποθήκευση μη χρησιμοποιούμενων εργαλείων

Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα χώρο στεγνό, ασφαλισμένο ή σε υψηλό σημείο όπου δεν είναι προσιτό σε παιδιά.

6) Χρησιμοποιείστε το σωστό εργαλείο

Θα εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για το σκοπό που έχουν κατασκευαστεί.

7) Μη ζορίζετε το εργαλείο

Μη ζορίζετε τα μικρά εργαλεία για να κάνετε βαριές εργασίες. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για άλλες εργασίες από αυτές που προορίζονται, για παράδειγμα μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για κοπή κλαδιών δένδρου ή κούτσουρων.

8) Ντυθείτε κατάλληλα

Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστάται να φοράτε ελαστικά γάντια και παπούτσια ασφαλείας S1 ή S1P όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών σε περίπτωση μακριών μαλλιών και μάσκα προσώπου όπου επιβάλλεται. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και κράνος.

9) Χρησιμοποιείστε είδη προστασίας

Χρησιμοποιείστε μάσκα για τη σκόνη κατά τη διάρκεια εργασιών όπου παράγεται σκόνη και να φοράτε ωτοασπίδες. Αν ο θόρυβος ξεπερνά τα 85 dB(A), οι ωτοασπίδες είναι υποχρεωτικές. Οι ενδεδειγμένες στάθμες θορύβου μπορούν να ξεπεραστούν ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον και το υλικό με το οποίο εργάζεστε.

10) Χρησιμοποιείτε εξαγωγέα σκόνης

Αν οι συσκευές εξαγωγής και περισυλλογής σκόνης υπάρχουν στο μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται σωστά.

11) Μην τραβάτε τα καλώδια
Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο ή να το τραβάτε για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Φυλάξτε το καλώδιο μακριά από τη ζέστη, το λάδι ή κοφτερές επιφάνειες.
12) Ασφαλής εργασία
Χρησιμοποιείτε σφικτήρες για να στερεώσετε το αντικείμενο με το οποίο θα εργαστείτε. Έτσι είναι ασφαλέστερο και σας επιτρέπει να έχετε και τα δύο σας χέρια ελεύθερα για να λειτουργήσετε το εργαλείο.
13) Μην υπερβάλετε
Διατηρείτε πάντα καλή στήριξη και ισορροπία κατά την διάρκεια της εργασίας.
14) Φροντίδα των εργαλείων
Διατηρείτε τα εργαλεία κοφτερά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή των εξαρτημάτων. Επιθεωρήστε τα καλώδια του εργαλείου τακτικά και αν είναι κατεστραμμένα δώστε τα για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Επιθεωρείστε τις προεκτάσεις καλωδίων τακτικά και αντικαταστήστε τις αν καταστραφούν. Διατηρείται τους μοχλούς καθαρούς χωρίς λάδια ή γράσα.
15) Αποσύνδεση εργαλείων
Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από το σέρβις και όταν αλλάζετε τα αξεσουάρ όπως λεπίδες, δίσκους και εργαλεία κοπής, να βγάζετε το φις από την πρίζα.
16) Αφαίρεση των εργαλείων και κλειδιών ρύθμισης
Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε αν τα κλειδιά ή τα εργαλεία ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το ανάψετε.
17) Αποφύγετε αθέλητο άναμμα του εργαλείου
Μη μεταφέρετε εργαλεία που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα με το δάκτυλο στο διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
18) Χρήση προεκτάσεων καλωδίων για εξωτερικούς χώρους
Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις καλωδίων που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και έχουν συμβολισμό για αυτό.
19) Να είστε προσεκτικοί
Να προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε τη κοινή λογική.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος.
20) Έλεγχος κατεστραμμένων τμημάτων
Πριν την εκτεταμένη χρήση του εργαλείου, το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που τυχόν είναι κατεστραμμένο πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για την εξακρίβωση ότι θα λειτουργήσει σωστά και θα εκτελέσει σωστά την εργασία για την οποία προορίζεται, ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων τμημάτων, τη στερέωση την κινούμενων τμημάτων, τυχόν ρωγμές τμημάτων, σύνδεση και κάθε άλλη συνθήκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και να επηρεάσει τη λειτουργία του. Το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που είναι κατεστραμμένο πρέπει να επισκευαστεί κατάλληλα από ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν αυτό δεν μπορεί να ανάψει ή να σβήσει.
21) Προειδοποίηση
Η χρήση οποιοδήποτε άλλου αξεσουάρ ή σύνδεση εκτός από αυτά που συνιστώνται, μπορεί να κρύβει κινδύνους για προσωπική χρήση.
22) Δώστε το εργαλείο σας να επισκευαστεί από έναν ειδικό
Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Η επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, ακόμα και η αλλαγή στα καρβουνάκια, πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους τεχνικούς αλλιώς μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το χρήστη.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά, για τη δική σας ασφάλεια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, τηρείτε πάντα τις εσώκλειστες οδηγίες ασφαλείας όπως και τις πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πάντα ελέγχετε ότι η ισχύς τροφοδοσίας αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ
- Προσοχή: αυτό το κολλητήρι πιστόλι λειτουργεί σε θερμοκρασία μεταξύ 70-500˚C, χωρίς να υπάρχει κάποια ορατή ένδειξη αυτής της θερμοκρασίας.
- Αποφύγετε να αγγίξετε τη συγκολλητική ακμή του πιστολιού όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία αλλά και μετά τη χρήση. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα λόγω της θερμότητας.
- Αν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί με προσοχή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στο ίδιο σημείο για πολύ.
- Να είστε προσεκτικοί σε σημεία που υπάρχουν κοντά εύφλεκτα υλικά. Να θυμάστε ότι η θερμότητα μπορεί να μεταδοθεί σε εύφλεκτα υλικά.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν υπάρχει υγρασία.
- Μην αφήνεται το μηχάνημα από την προσοχή σας, όταν είναι αναμμένο.
- Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια βάση και αφήστε το να κρυώσει πριν το μαζέψετε.
- Μην αφήνετε, ούτε να αποθηκεύετε το μηχάνημα έξω.
- Τα κολλητήρια πιστόλια δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν παιδιά ή άτομα που δεν είναι εκπαιδευμένα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. A)
Το κολλητήρι πιστόλι που έχετε είναι σχεδιασμένο για τις εξής εργασίες:
- Συγκολλήσεις, κοπή πλαστικών, κολλήσεις με καλάι σε πλακέτες κυκλωμάτων & σε εφαρμογές που απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες.

1. Συγκολλητική ακμή
2. Βίδες
3. Ρυθμιστικός Τροχός
4.Ενδεικτική λυχνία
5.Διακόπτης on/off
6.Χειρολαβή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με ένα τροχό ρύθμισης (3) για την μέγιστη & ελάχιστη θερμοκρασία.
- Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε το εργαλείο σε 3 διαφορετικές θερμοκρασίες A: 70-200°C, B: 200-350°C & C: 350-500°C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Κατευθύνετε τη συγκολλητική ακμή του μηχανήματος πάνω στο τεμάχιο εργασίας
- Θερμάνετε το υλικό για λίγα δευτερόλεπτα, πριν αρχίσετε να το δουλεύετε.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, συνίσταται να δοκιμάσετε προηγουμένως το μηχάνημα με την ελάχιστη θερμοκρασία περιστρέφοντας τον τροχό ρύθμισης (3) στη θέση A & αυξήστε την θερμοκρασία αν κριθεί απαραίτητο.
- Για εργασίες συγκόλλησης & κοπής πλαστικών στρέψτε τον τροχό ρύθμισης (3) στη θέση "A", για κολλήσεις με καλάι σε πλακέτες κυκλωμάτων στη θέση "B" & για εργασίες που απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες στη θέση "C".
- Η διάρκεια που θα πιέζετε τον διακόπτη on/off(5) καθορίζει & την θερμοκρασία της συγκολλητικής ακμής (1). Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια τόσο μεγαλύτερη & η θερμοκρασία.
- Καθώς συγκολλείται μην κρατάτε πατημένο τον διακόπτη on/off(5) για μεγάλη χρονική διάρκεια. Καθορίστε την απαραίτητη διάρκεια της εργασίας ελέγχοντας την θερμοκρασία του εργαλείου.
- Για να πετύχετε σταθερή θερμοκρασία, μην πατάτε τον διακόπτη on/off(5) για παραπάνω από 12 δευτερόλεπτα & μην αφήνετε τον διακόπτη on/off για περισσότερο από 48 δευτερόλεπτα. Όταν απελευθερώνετε τον διακόπτη on/off η θερμοκρασία της συγκολλητικής ακμής (1) μειώνετε αυτόματα. Ένα διαδοχικό πάτημα του εγγυάται γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (εικ. A)
- Για να ανάψετε το εργαλείο, πατήστε τον διακόπτη on/off(5). Σε λίγα δευτερόλεπτα το εργαλείο αρχίζει να θερμαίνεται.
- Για να σβήσετε το εργαλείο αφήστε τον διακόπτη on/off(5). Να θυμάστε ότι μετά το τέλος της εργασίας σας πρέπει να το αφήσετε το εργαλείο μερικά λεπτά να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το μηχάνημα δεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη συντήρηση.
- Καθαρίζετε τακτικά τις υποδοχές εξαερισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**JS700**
Τάση λειτουργίας	230 V
Συχνότητα δικτύου	50 Hz
Ισχύς εισόδου	200W
Περιοδική λειτουργία	12s/48s
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Area A 70-200°C
	Area B 200-350°C
	Area C 350-500°C
Βάρος	1,38kg